

Руководство для быстрого запуска Рутокен VPN

1. Для первого входа на Рутокен VPN сервер, установите на ПК следующие настройки сетевого подключения: IP = 192.168.99.98, маска подсети = 255.255.255.0. Адрес шлюза и DNS сервера можно не указывать.
2. Подключите Рутокен VPN сервер к локальной сети. Зайдите на страницу <https://192.168.99.99>. Нажмите «Продолжить открытие этого веб-сайта (не рекомендуется)». Введите начальные логин и пароль: RutokenVpn/RutokenVpn.
3. На открывшейся странице «Настройка сети» в соответствующих полях введите IP-адрес сервера (на котором будет постоянно находиться Рутокен VPN сервер), маску подсети, IP-шлюза подсети, DNS. Сохраните новые настройки.

Пользователь: RutokenVpn [Завершить сеанс](#)

РУТОКЕН VPN

НАСТРОЙКА СЕТИ

IP адрес сервера - постоянный адрес, на котором будет находиться RutokenVpn сервер и данный веб-сервис. Введите настройки вашей локальной сети.

* Обязательно для заполнения

IP-АДРЕС	<input type="text" value="192.168.99.99"/>	*
МАСКА ПОДСЕТИ	<input type="text" value="255.255.255.0"/>	*
ОСНОВНОЙ ШЛЮЗ	<input type="text" value="192.168.99.1"/>	*
DNS-СЕРВЕР №1	<input type="text" value="8.8.8.8"/>	*
DNS-СЕРВЕР №2	<input type="text" value="8.8.8.4"/>	

СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИ

1994-2017 © Компания «Актив»

4. Если вы выполняли настройку в пункте 1, верните изначальные настройки сетевого подключения.
5. Зайдите на Рутокен VPN сервер по IP, который вы указали в пункте 3.
6. На открывшейся странице «Настройка центра сертификации» задайте название компании, нажмите «Сохранить настройки» и дождитесь успешного завершения настройки. Настройка может занять продолжительное время.

7. На открывшейся странице «Настройка VPN-сервиса» задайте внешний IP. Этот IP должен быть доступен снаружи сети. Для этого нужно настроить на роутере переадресацию порта 1194 по протоколу UDP. Также выберите IP адресацию из списка. IP адресацию нужно выбрать отличную от настроек сети, указанных в пункте 3. Задайте тип шифрования, рекомендуется использовать AES-256. Сохраните настройки.

Пользователь: RutokenVpn [Завершить сеанс](#)

РУТОКЕН VPN

НАСТРОЙКА VPN-СЕРВИСА

После изменения настроек сервиса VPN-сервиса пользователям необходимо будет вручную обновить конфигурационный файл с настройками клиентского приложения Рутокен VPN Клиент.

* Обязательно для заполнения

ВНЕШНИЙ IP-АДРЕС СЕРВЕРА

АДРЕСАЦИЯ VPN-СЕТИ

ТИП ШИФРОВАНИЯ

СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИ

1994-2017 © Компания «Актив»

8. Теперь вы можете добавить локальных пользователей или пользователей Microsoft Active Directory.

Пользователь: RutokenVpn [Завершить сеанс](#)

РУТОКЕН VPN

Пользователи и сертификаты | Сеть и система | Управление устройством | Рутокен VPN Клиент

СПИСОК ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

СПИСОК ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
 СЕРТИФИКАТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
 ПОДКЛЮЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

В группе Рутокен VPN пока нет ни одного пользователя. Добавьте пользователей вручную или импортируйте учетные записи из Active Directory.

1994-2017 © Компания «Актив»

9. Дополнительную информацию по настройке сервиса, а также инструкции по настройке клиентов Рутокен VPN, вы можете найти по ссылке <https://docs.rutokenvpn.ru>